



Per quanto riguarda l'utilizzo degli ingressi in **configurazione periferica** sulle centrali **serie CSI (Gate/IMX/PVMIII)** la logica di collegamento rimane invariata rispetto a quella utilizzata sulle precedenti versioni PVMII. **Ci teniamo a riportare che in questi modelli il comune è indicato con "+ o PW1+"**

Serie
GATE


									
+	-	1	2	3	4	5	6	7	8

N.B. Non è assolutamente necessario collegare un modulo relè per ogni ingresso.

Serie
PVMIII

																							
SRA	-	SR	2	3	4	5	6	+	-	1	2	3	4	+	+	-	-	5	6	7	8	-	+
OUT1			OUTPUTS					PW1	INPUTS				POWER2				INPUTS				BATT		

Serie
IMX PRO

																																							
SRA	-	SR	2	3	4	5	6	+	-	1	2	3	4	+	+	-	-	5	6	7	8	+	+	-	-	9	10	11	12	+	+	-	-	13	14	15	16	-	+
OUT1			OUTPUTS					PW1	INPUTS				POWER2				INPUTS				POWER3				INPUTS				POWER4				INPUTS				BATT		